

家

جدول ۶- طبقه بندی اسپالدينگ وسايل پزشکی و سطح گندزدایی مورد نیاز

مثال	سطح گندزدایی	مفهوم	تقسیم بندی وسايل
<ul style="list-style-type: none"> - ابزار جراحی - ابزار نمونه برداری از بافت زنده - سیستم اسکوپ 	پاک سازی و استریلیزاسیون	وسایلی که وارد بافت های استریل می شوند از جمله سیستم عروقی	وسايل بحرانی
<ul style="list-style-type: none"> - تجهیزات درمان تنفسی - تجهیزات بیهوشی - تونومتر - سیستم اسکوپ 	پاک سازی و سپس گندزدایی سطح بالا (به عنوان اقدام حداقل) - استریلیزاسیون ترجیح داده می شود	وسایلی که در تماس با غشاء مخاطی و پوست ناسالم بوده اما در آنها نفوذ نمی کند.	وسايل نیمه بحرانی
<ul style="list-style-type: none"> - ماشین نوار قلب - لگن بیمار - کمد ها 	پاک سازی و سپس گندزدایی با محلول گندزدای سطح پایین (در بعضی موارد پاک سازی به تنهایی کافی است)	وسایلی که با پوست سالم تماس داشته نه غشای مخاطی و تماس مستقیم با بیمار ندارد.	وسايل غیر بحرانی