



فرم دستورالعمل
Instruction

مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع)

عنوان دستورالعمل:

بی خطر سازی پسماندهای عفونی و تیز و برنده

شماره دستورالعمل: IN-HW ۰۷۲

تاریخ اولین ابلاغ:

تاریخ بازنگری:

تاریخ بازنگری بعدی:

هدف دستورالعمل:

پیشگیری از انتقال عفونت و آلودگی محیط زیست ناشی از پسماندهای عفونی

دامنه کاربرد دستورالعمل:

- بخش امحا پسماند عفونی
- واحد مدیریت پسماند

امکانات و تسهیلات مورد نیاز:

- کیسه زباله قابل اتوکلاو
- دستگاه امحاء پسماند

منابع / مراجع:

ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته

مسئولیت اجرای این دستورالعمل:

- مسئول واحد مدیریت پسماند
- اپراتور واحد امحا

قوانین و مقررات مرتبط:

- قانون مدیریت پسماند

تعاریف:

بی خطر سازی پسماند عفونی: اقداماتی که سبب می شود ویژگی خطرناک بودن و بیماری زایی پسماند عفونی رفع شود.

شرح اقدامات:

مرحله	فعالیت هایی که باید انجام شود
۱	پسماندهای عفونی و تیز برنده جهت بی خطر سازی می بایست به اتاق امحا منتقل شوند.
۲	بی خطر سازی پسماندهای عفونی توسط دستگاه امحا در دو سیکل خرد کن و اتوکلاو انجام شود.
۳	دمای میبایست ۱۲۱ تا ۱۲۳ و فشار ۲,۵ بار باشد
۴	پرینت کار کرد دستگاه جهت اطمینان از دما و فشار مطلوب در هر سیکل بررسی شود.
۵	پایش بیولوژیک دستگاه هفته ای یکبار جهت حصول اطمینان از صحت بی خطر سازی انجام شود.
۶	پسماندهای بی خطر سازی شده داخل کیسه مشکی و با برچسب بیخطر سازی شده توسط شهرداری به محل دفن منتقل شود.



فرم دستورالعمل
Instruction

مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع)

	۷	خروج پسماندهای عفونی از بیمارستان قبل از بی خطر سازی ممنوع است.
	۸	اپراتور امحاء هنگام بی خطر سازی پسماند عفونی می بایست از دستکش، چکمه، ماسک، لباس ضدآب و محافظ صورت استفاده کند و پس از اتمام کار استحمام نماید.
بایگانی سوابق: کلیه مدارک و سوابق این دستورالعمل در واحد بهداشت محیط به مدت یک سال نگهداری میشود.		
گیرندگان نسخ: - اپراتور دستگاه امحاء		
پیوست ها: - دارد		